



# **SIM** 卡编辑软件 使用手册

## 步骤一：启动 SIM 卡编辑软件


请点取桌面上的” SimEdit” 图示，即可执行。



当执行 SIM 卡编辑软件后若有设定 pin 码会出现下列窗口。



若无设定 pin 码则直接进入下列窗口，同时在左边 SIM 端读出手机 SIM 卡资料。




## 步骤二：编辑 SIM 卡电话簿

### ● 新增电话簿数据至 SIM 存盘


(1) 双击欲修改之电话簿联系人字段或点击编辑键，进入编辑画面。

(2) 确认修改好之后，按” 储存” 将数据回存至手机SIM卡。




### ● 备份 SIM 卡资料至 PC 存盘

(1) 按”selete All” (2) 勾选电话簿 (3) 按”复制至 PC 端”按键 (4) 将数据复制至 PC 端



## ● 删除数据并回存至 SIM 卡


(1)勾选欲删除电话簿 (2)点击” 删除键” 按”确认”进行删除.



## ● 开启 PC 档案


(1) 点击”变更” 进入电话簿档案选择画面

(2) 开启” \*.TXT ” 将电话簿呼叫至窗口右边 PC 端.



### 步骤三：编辑简讯数据


- 进入简讯模式 (1)点击” 3.简讯” 选项键, 进入编辑画面.



(新增/删除/复制/备份功能与电话簿操作方式相同)

### 步骤四：呼叫通联数据

- 进入通联记录画面 (1)点击” 2.通话纪录” 选项键, 进入列表画面.






## 步骤五：启动 / 修改 PIN 码

### ● 进入 PIN 码管理画面

(1)点击” 4.安全性” 选项键, 进入管理画面. (2)点击” 变更” (3)输入新旧 PIN 码



### ● 启动 PIN 码数据

(1)点击” 停/启用” 选项键. (2 输入” PIN1 code” , 以启动或停用 PIN 码.

